





Ersatzteile / Spare parts

**CSH 46**  
5910109903

Kettensäge Benzin

chainsaw

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
1	191 0102 021	Formring	EYELET-CARBURETOR
2	0200 8428	Zylinderschraube M5x16	SCREW TX M5x14
4	191 0102 019	Ansaugstutzendichtung	GASKET-INTAKE
6	390 4701 055	Zündkerze L 8 RTF	SPARK PLUG L 8 RTF
7	191 0103 049	Zylinderschraube M5x20 torx	SCREW TX M5x20
8	191 0102 018	Vierkantschraube M5x85	BOLT M5x87-MUFFLER
9	191 0102 017	Auspuffdichtung	GASKET-MUFFLER
10	591 0106 002	Auspuff	MUFFLER
11	0200 8427	Zylinderschraube M5x12	SCREW TX M5x10
13	0209 3403	Sechskantmutter M5	NUT M5
14	191 0102 022	Zylinderfußdichtung	GASKET-CYLINDER
15	591 0109 001	Kolbenring	RING-PISTON
16	591 0109 002	Kolben	PISTON
17	191 0102 025	Kolbenbolzensicherung	RING -SNAP D11
18	591 0109 003	Kolbenbolzen	PIN-PISTON D11x34
19	191 0102 027	Nadellagering (2Stück)	WASHER-SPACER PISTON (1set = 2pcs.)
20	191 0102 028	Nadellager	BEARING-NEEDLE CONROD
24	191 0102 043	Zündspule	ELECTRONIC IGNITION
25-27	591 0109 004	Öldeckel kpl.	oil cap cpl.
28	0109 1249	Zylinderschraube M5x25	SCREW TX M5*25
29	391 0101 041	Zylinderschraube M5x30	SCREW TX M5*30
30	191 0103 067	Mutter M8x1	NUT M8*1
31	0201 2707	Federring Ø8	WASHER ø 8
33	0279 8509	Linsenschraube M4x6	SCREW TX M4x6
37	0104 7226	Sicherungsring J 35	SNAP RING d35
38	0640 6202	Rillenkugellager	BEARING-BALL 35-15
43	591 0109 005	Ein- /Ausschalter	SWITCH-STOP
46	591 0109 006	Kurbelgehäusedichtung	GASKET-CRANK CASE
48	191 0102 046	Gummischutz	GASKET-RUBBER
52	191 0102 036	Halteplatte für Ansaugtrakt	SUPPORT CARBURETOR
53	191 0102 037	Vergaserdichtung	GASKET-CARBURETOR
54	191 0102 038	Flansch für Ansaugtrakt	FLANGE-CARBURETOR
55	591 0109 007	Vergaser	CARBURETOR
57	191 0102 040	Ansaugstutzen	GROMMET-INNER
58	191 0102 042	Puffer für Ansaugstutzen	CAP-RUBBER
61	591 0109 008	Luftfilter	FILTER-AIR
62	591 0109 009	Chokehebel	CHOKE KNOB
63	191 0102 034	Chokeführung	CHOKE KNOB
66	0200 8415	Zylinderschraube M4x12	SCREW M4x12
67	591 0109 010	Treibrad	GEAR-WORM
68	591 0109 011	Nadellager	BEARING-NEEDLE
69	591 0109 012	Kettenrad	SPROKET
70	591 0109 013	Kupplungsfangkorb	DRUM-CLUTCH
72-74	591 0109 014	Fliehkraftkupplung kpl.	centrifugal clutch cpl.
78	191 0103 061	Kralle	SPIKE
82	390 2202 079	Zylinderschraube M4x10	SCREW M4x10
87	591 0109 015	Ölpumpe	OIL PUMP
89	0200 8415	Zylinderschraube M4x12	SCREW M4x12
92	0279 8133	Schraube Li B 4.8x16	SCREW ST4.8*16
93	191 0102 029	Kettenfang	CHAIN CATCHER
97	591 0109 016	Luftfiltermutter	KNOB-AIR FILTER
98	591 0109 017	Gummischeibe Ø15/26x1	GASKET-KNOB
99	591 0109 018	Luftfilterdeckel	COVER- AIR FILTER YWLLow
100	591 0109 019	Luftfiltergehäuse	COVER- TOP YELLOW
103	0279 8132	Schraube Li B 4.8x13	SCREW ST4.8*12
103, 105 - 113, 180, 181	591 0109 020	Starterkit kpl.	starter cpl.
109	191 0103 017	Startergriff	HANDLE-ATARTER
114	591 0701 012	Kraftstofffilter	OIL FILTER
126	591 0109 021	Gasgriff	TRIGGER
128	591 0109 022	Gasgriffsperrle	LEVER-SAFETY TRIGGER
129	0279 8134	Schraube Li B 5.0x19	SCREW ST5*19
134-136	591 0109 023	Tankdeckel kpl.	fuel cap cpl.
137	591 0109 024	Handgriff	HANDLE-FRONT
138-152, 154-162	591 0109 025	Rückschlagsicherung kpl.	anti-kickback-attachment cpl.
147	0167 9906	Sicherungsscheibe RS 3.2	RING-SNAP ø 3
149	0167 9907	Sicherungsscheibe RS 4	RING-SNAP ø 4
153	191 0103 004	Flanschmutter M8	NUT M8
161	0279 8122	Schraube Li B 4.2x9.5	SCREW ST4.2*9.5
163-165	591 0109 026	Kettenspanner kpl.	chain adjusting cpl.
168	791 0100 704	Schwert 16"	GUIDE BAR
169	791 0100 703	Kette 16"	SAW CHAIN
170	191 0103 042	Schwertschutz universal	GUIDE BAR COVER
172	0109 1105	Innensechskant - Stiftschlüssel 4	HEXAGON RING SPANNER T4
173	0109 1104	Innensechskant - Stiftschlüssel 3	HEXAGON RING SPANNER T3
174	191 0103 076	Zündkerzenschlüssel	PLUG WRENCH
175	191 0103 024	Schraubenzieher	SCREWDRIVER FOR CARBURETORADJUSTMENT
176	591 1203 042	O-Ring Luftfilter	AIR FLTER WASHER