













2 = 7929 1100
 3 = 0510 2300
 4 = 0104 7113
 5 = 0107 0555
 6 = 0510 6200
 7 = 7929 0001
 8 = 0200 8416
 9 = 0214 4002
 10 = 0209 3402

11 = 0200 8427
 12 = 0214 4003
 13 = 0209 3403
 14 = 7929 1800
 14a = 7929 1700
 15 = 7929 0002
 16 = 6220 5900
 17 = 0209 3346
 18 = 0267 9806
 19 = 0279 8122

20 = 0290 2104
 21 = 7929 1400
 22 = 0209 3364
 24 = 0214 4005
26 = 7979 2600
 35 = 0214 4004
 36 = 0500 6311
 37 = 7929 2102
 38 = 0206 0314
39 = 7929 2500
41 = 7929 2400
43 = 7929 2300
 44 = 7929 2204
 45 = 7929 2208
 46 = 7929 2203
 47 = 7929 2101

Ersatzteilliste für Andrückvorrichtung

schepbach



- 1 = 7927 0000
- 2 = 7921 1000
- 3 = 7921 0001
- 4 = 7921 1100
- 9 = 0209 3364
- 10 = 0267 9808
- 11 = 7921 0009
- 12 = 7921 0008
- 13 = 0510 2300
- 14 = 7927 1100
- 15 = 0209 3363

Josef Scheppach, Maschinenfabrik GmbH & Co., D-89335 Ichenhausen/BRD, Tel. (08223) 4002-0, Fax (08223) 400220

Hersteller:

Josef Scheppach,
Maschinenfabrik GmbH & Co.
D-89335 Ichenhausen/BRD

Allgemeine Hinweise

* Überprüfen Sie die Einrichtung bei Übernahme auf eventuelle Transportschäden. Bei Beanstandung muß sofort der Zubringer verständigt werden.

* Überprüfen auf Vollständigkeit (s. Lieferumfang).

Lieferumfang

- 1 Druckbalken komplett
7921 1000
- 2 Halterungsbügel
7927 1100
- 2 Querverstellstangen
7921 0008
- 2 Höhenverstellstangen
7921 0009
- 1 Beipackbeutel
9679 2701

Komplettierung / Anbau / Inbetriebnahme

- * Höhenverstellstangen an Druckbalken anschrauben.
- * Halterungsbügel an Gehäuse anbringen.
- * Querverstellstangen auf Höhenverstellstangen aufstecken, mit Handgriff leicht klemmen und in Halterungsbügel einführen.

Die Funktion der Andrückvorrichtung wird durch die Schrägstellung der federnd gelagerten Gummirollen erzielt. Die Andrückkraft läßt sich durch entsprechende Höheneinstellung (ca. 5 mm geringer als Werkstückdicke) erreichen. Um einen wirksamen Handschutz zu gewährleisten, ist die Andrückvorrichtung möglichst nahe am Anschlag einzustellen.

- 2 Druckbalken
- 11 Höhenverstellstange
- 12 Querverstellstange
- 14 Halterungsbügel

