


Inntrekk-ledning



Den grå ledningen skal få strøm i start øyeblikket. Denne kretsen skal bare trekke inn armen, den tåler ikke å stå på lenge. Da brenner spolen.

Den røde ledningen, skal ha spenning så lenge motoren skal gå. Denne holder armen inne, og stenger drivstoff til motoren når den mister spenning.